



ANALYSES D'ALIMENTS CONCENTRES OU DE MATIERES PREMIERES POUR EQUINS FICHE D'ACCOMPAGNEMENT CX2

MERCI DE JOINDRE OBLIGATOIREMENT CETTE FICHE AUX ECHANTILLONS A ANALYSER.
REPLIR COMPLETEMENT ET LISIBLEMENT UNE FICHE POUR CHAQUE ECHANTILLON !!!

| IDENTIFICATION DE L'ELEVEUR ET ADMINISTRATION | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| RAISON SOCIALE | | | | | | |
| NOM ET PRENOM | | | | | | |
| ADRESSE | | | | | | |
| COMMUNE | | | | | CODE POSTAL | |
| ADRESSE EMAIL (Ecrire très lisiblement !) | | | | | | |
| FACTURATION | ELEVEUR <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> (précisez !) | | | | | |
| NOM TECHNICIEN CONSEIL | | | | ORGANISME RELAIS | | |
| CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON | | | | | | |
| NOM DE L'ECHANTILLON | | | | | | |
| DATE DE PRELEVEMENT | J | J | M | M | 202__ | NUMERO LABORATOIRE (Réservé LANO) |
| ANALYSE DEMANDEE (cochez) | | | | | | |
| <i>Toutes les analyses sont réalisées en méthodes chimiques normalisées et/ou de référence</i> | | | | | | |
| VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE <input type="checkbox"/> AB.VAB.CX Matières sèches, matières minérales, matières azotées totales, cellulose, matières grasses | | | | | | |
| VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE + 9 minéraux <input type="checkbox"/> AB.VA9.CX IDEM MENU DE BASE AB.VAB.CX + complément 9 minéraux (Ca-P-Mg-K-Na-Cu-Zn-Mn-Fe) | | | | | | |
| VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE + amidon <input type="checkbox"/> AB.VAM.CX IDEM MENU DE BASE AB.VAB.CX + complément amidon Ewers | | | | | | |
| VALEUR ALIMENTAIRE COMPLETE <input type="checkbox"/> AB.VAM9.CX IDEM MENU DE BASE AB.VAB.CX + complément amidon Ewers + complément 9 minéraux (Ca-P-Mg-K-Na-Cu-Zn-Mn-Fe) | | | | | | |
| PRECISEZ LA NATURE DE L'ECHANTILLON ! | | | | OBSERVATIONS, REMARQUES, COMPLEMENTS D'INFORMATION | | |
| | | | | | | |



LABORATOIRE AGRONOMIQUE DE NORMANDIE CS15208 50008 SAINT-LÔ CEDEX

TEL : 02.33.77.38.15 email : lano@lilano.asso.fr

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Agriculture français et l'ASP (ex AUP-ONIOL)

Laboratoire adhérent du GEMAS

Laboratoire des Chambres d'Agriculture de Basse Normandie et du CRIEL Normandie Lait





ANALYSES D'ALIMENTS CONCENTRES OU DE MATIERES PREMIERE POUR EQUINS GUIDE DE PRELEVEMENT/CONDITIONNEMENT ET ENVOI DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

Si vous avez plusieurs types d'aliments différents (composition, origine, livraison...),
il est nécessaire de les analyser séparément.

**La qualité de l'analyse dépend largement de la qualité des prélèvements et des échantillons.
Respectez les quelques règles décrites ci-dessous !**

PRELEVEMENT

Réalisez 15 prélèvements par grappillage sur différents points de votre stockage,
dans le but de constituer un échantillon représentatif du volume à caractériser.
Réunissez-les dans un récipient propre et sec puis homogénéisez soigneusement.

CONDITIONNEMENT/REFERENCEMENT DES ECHANTILLONS POUR ANALYSES

- 1. Reprenez dans le récipient environ 500 à 700 grammes d'aliment, (soit environ 1 litre, quantité nécessaire ET suffisante pour l'analyse) et conditionnez dans les sacs fournis (ou un sac plastique propre et solide). Il est inutile de tasser. Fermez soigneusement le sac.**
- 2. Remplissez lisiblement et complètement la fiche d'accompagnement et joignez-la impérativement aux échantillons (1 fiche pour chaque échantillon !). Ces renseignements sont indispensables pour les calculs de valeur alimentaire (dans le cas où les équations de calcul sont disponibles).**
- 3. Glissez la fiche pliée en 2 ou en 4 dans la poche kangourou extérieure et en aucun cas à l'intérieur du sac (ou agrafez-la à l'extérieur de votre propre sac). Le contact avec l'échantillon humide la détruirait !**

CONSERVATION ET TRANSFERT AU LABORATOIRE

De façon générale, transférez rapidement les échantillons au laboratoire.

Les échantillons d'aliments secs et stables ne demandent aucune précaution particulière.

Les échantillons humides qui pourraient s'altérer par échauffement ou démarrage de fermentation
doivent de préférence être congelés.

Vous pouvez envoyer vos échantillons par la Poste

en réalisant vos envois en début de semaine à :

LABORATOIRE AGRONOMIQUE DE NORMANDIE

CS15208

50008 SAINT-LÔ CEDEX

***PENSEZ A FAIRE ANALYSER REGULIEREMENT VOS FUMIERS DE CHEVAUX AU LANO,
POUR UNE MEILLEURE VALORISATION DE CET ENGRAIS DE FERME
NOBLE ET RECHERCHÉ !***